

空間になじむ、 小径設計。

φ80のコンパクトサイズで、
照明と換気を自動制御。

感熱センサスイッチ
天井用φ80
換気扇遅動形



WHITE MODEL

HST-5M-WT

¥15,000

◆RASCL



BLACK MODEL

HST-5M-BK

¥15,600

◆RASCL



製品仕様	検知性能の注意事項
●定格電圧:AC100V 50/60Hz ●適合負荷:LED照明1.2Aまで、換気扇1.0Aまで ●突入電流:40Aまで(10ms時) ●点灯照度:暗・明・切 ●点灯時間:10秒・30秒・1分・3分・5分・10分・20分・30分 ●換気扇動作時間:照明点灯時間+5分 ●動作設定:切・自動・連続 ●質量:約0.2kg ●待機電力:1W以下 ●使用環境(周囲温度):-10℃～35℃	本製品は検知エリア内の4℃以上の温度変化を検知し動作します。 以下のような場所では検知状態、あるいは検知できない場合があります。 ●人が居ないのに点灯する、消灯しないことがある場合 ・人体に限らず検知エリア内に熱源などがある。 ・急激な温度変化、強い衝撃、振動が加わる場所での使用。 ・太陽光、自動車のヘッドライト、照明器具などの直射を受ける場所での使用。 ・検知エリア内にエアコン、ストーブ、ファンヒーター、加湿器等が設置された場所、あるいはそれら家電製品からの風、蒸気が製品や検知エリアにかかる場所での使用。 ・自動で開閉する便座の蓋等がある場合。 ・エリア内に風などで揺れるものがある場合。 ●検知できないことがある場合 ・検知エリア内に人体が存在する場合であっても人体と周囲の温度差が小さい場合。周囲が暑く温度差が小さい、帽子や手袋などを着用し周囲との温度差が小さい等。 ・検知エリア内に熱を通さない障害物(ガラス等)がある場所。 ・レンズに汚れ等が付着している場合。 ・静止状態やゆっくりとした動き、早い動きの場合。 ・本製品に向かって近づいて来るような動きの場合。 以下のような場所では性能劣化、故障の原因となるため使用しないでください。 ・急激な温度変化、強い衝撃を与える場所。 ・液体、腐食性ガス、潮風などの影響を受ける場所、および高温下。
センサ検知範囲	
手の動きが検知できるように、床から70cmの高さを目安にして、検知範囲を設定してください。 ※()内は天井高さ：2.5mの場合 <エアーマスクなし> <エアーマスクあり>	
施工方法	
<設置場所> ※ボックス取付には対応しません。 埋込穴と埋込必要高、天井厚を確認してください。 天井裏に断熱材がある場合、ブローイング工法は使用不可。 マット敷工法の場合は製品にからないようにしてください。 器具と照明機器は40cm以上離して設置してください。 埋込必要高70mm 天井厚 1~30mm 埋込穴 Φ65~67mm 警告 指定の寸法以外には取付けないでください。 落下の原因となります。	<電源線、照明器具、換気扇の接続> 電線を端子穴の奥まで確実に挿し込んでください。 その後端子カバーを必ず取付けてください。 適合電線:Φ1.6(単線専用) ストリップゲージ 端子穴 13mm 電源 照明 換気扇
<カバーの取外し方法> ①化粧カバーのはずし溝にマイナスドライバーを押し込み取外してください。 ②本体のはずし溝にマイナスドライバーを押し込み端子カバーを取外してください。 端子カバー はずし溝 本体 化粧カバー	<電線の取外し方法> マイナスドライバーをはずし穴に押し込みながら、電線を引き抜いてください。 ※マイナスドライバーの先端サイズ：厚さ0.5mm×幅3mm以下 警告 電線の取付け及び取外し時には必ず電源を落として作業を行ってください。はずし穴に挿入したドライバーは充電金属部に接触するため、感電・火災の危険があります。 電線は確実に奥まで挿し込んでください。火災・感電の原因となります。
<本体の取付け方法> ①本体取付ネジを反時計方向に回し取付金具を一番上側まで移動させ内向きに収まっている状態で本体を埋込穴に挿入してください。 ②プラスドライバーで本体取付ネジを時計方向に回し本体を固定してください。本体取付ネジを時計方向に回すことで取付金具が開きながら下がり本体が固定されます。 埋込穴 本体 取付金具 本体取付ネジ 警告 取付けが不完全な場合、落下の原因となります。	<接続図> 電源 (AC100V) 電圧側 接地側 照明 感熱センサ用 ロータリスイッチ(選別) 自動 連続 換気扇 感熱センサ用 ロータリスイッチ(選別) 自動 連続 本体(HST-5M) 電源側 接地側 照明 感熱センサ用 ロータリスイッチ(選別) 自動 連続
<カバーの取付け方法> 各スイッチの設定後に、本体ケースの突起と化粧カバーのはずし溝の位置を合わせ、化粧カバーを"パチン"と鳴るまで押し込んでください。 本体ケース 化粧カバー(裏側) はずし溝	警告 負荷側端子に電源線を挿し込まないでください。 故障の原因となります。 照明側 (1.2Aまで) 換気扇側 (1Aまで)

HST-5M

