

# USB動作確認機種一覧表

端末名	キャリア	ニックネーム	メーカー
iPhone X	au		Apple
iPhone 6s	au		Apple
iPhone 7 Plus	au		Apple
SHG02	au	AQUOS zero5G basic DX	SHARP
SHV43	au	AQUOS sense2 かんたん	SHARP
SHL21	au	AQUOS PHONE SERIE	SHARP
SHL22	au	AQUOS PHONE SERIE	SHARP
SHL23	au	AQUOS PHONE SERIE	SHARP
SHL24	au	AQUOS PHONE SERIE mini	SHARP
SHL25	au	AQUOS SERIE	SHARP
SHV31	au	AQUOS SERIE mini	SHARP
SHV32	au	AQUOS SERIE	SHARP
SHV34	au	AQUOS SERIE	SHARP
SHV35	au	AQUOS U	SHARP
SHV36	au	BASIO2	SHARP
SHV37	au	AQUOS U	SHARP
SHV48	au	AQUOS sense3 basic	SHARP
SOL21	au	Xperia VL	SONY
SOL22	au	Xperia UL	SONY
SOL23	au	Xperia Z1	SONY
SOL24	au	Xperia Z Ultra	SONY
SOL25	au	Xperia ZL2	SONY
SOL26	au	Xperia Z3	SONY
SOT31	au	Xperia Z4 Tablet	SONY
SOV31	au	Xperia Z4	SONY
SCG04	au	Galaxy Z Flip 5G	Samsung
SCG05	au	Galaxy Z Fold2 5G	Samsung
SCG07	au	Galaxy A51 5G	Samsung
SCV47	au	Galaxy Z Flip	Samsung
SCG06	au	Galaxy Note20 Ultra 5G	Samsung
SCV44	au	Galaxy Fold	Samsung
SCV43	au	Galaxy A30	Samsung
SCL23	au	GALAXY S5	Samsung
SCT21	au	GALAXY Tab S	Samsung
SCV31	au	Galaxy S6 edge	Samsung
SCV32	au	Galaxy A8	Samsung
SCV33	au	Galaxy S7 edge	Samsung
SCG03	au	Galaxy S20 Ultra 5G	Samsung
GRATINA	au	KYV48	京セラ
BASIO4	au	KYV47	京セラ
URBANO V04	au	KYV45	京セラ
INFOBAR xv	au	KYX31	京セラ
かんたんケータイ	au	KYF38	京セラ
KYT33	au	Qua tab QZ10	京セラ
KYV44	au	Qua phone QZ	京セラ
KYV43	au	BASIO3	京セラ
KYT32	au	Qua tab QZ8	京セラ
KYV41	au	TORQUE G03	京セラ
KYV33	au	INFOBAR A03	京セラ
KYL22	au	DIGNO M	京セラ
KYL23	au	miraie	京セラ
KYV32	au	BASIO	京セラ
KYV36	au	DIGNO rafre	京セラ
KYV35	au	TORQUE G02	京セラ
KYY21	au	URBANO L01	京セラ
KYY23	au	URBANO L03	京セラ
KYV31	au	URBANO V01	京セラ

# USB動作確認機種一覧表

端末名	キャリア	ニックネーム	メーカー
KYV34	au	URBANO V02	京セラ
KYV38	au	URBANO V03	京セラ
LGV36	au	LG it	LG
LGL22	au	isai	LG
LGT31	au	Qua tab PX	LG
LGT32	au	Qua tab PZ	LG
LGV31	au	isai VL	LG
LGV32	au	isai vivid	LG
LGV33	au	Qua phone PX	LG
HTL21	au	HTC J butterfly	HTC
HTL23	au	HTC J butterfly	HTC
HTV31	au	HTC J butterfly	HTC
HTV32	au	HTC 10	HTC
Google Pixel 5	au		Google
OPG01	au	OPPO Find X2 Pro	OPPO
XIG01	au	Mi 10 Lite 5G	Xiaomi
ZTG01	au	ZTE a1	ZTE
HWV32	au	HUAWEI P20 lite	HUAWEI
HWV31	au	HUAWEI nova 2	HUAWEI
CAL21	au	G'zOne TYPE-L	CASIO
FJL22	au	ARROWS Z	富士通
iPad AIR(第4世代)	docomo		Apple
iPhone 12 mini	docomo		Apple
iPhone 12 Pro Max	docomo		Apple
iPhone 12	docomo		Apple
iPhone 12 Pro	docomo		Apple
iPad (第8世代)	docomo		Apple
iPhone SE (第2世代)	docomo		Apple
iPad Pro (11インチ)(第2世代)	docomo		Apple
iPad Pro (12.9インチ)(第4世代)	docomo		Apple
iPad (第7世代)	docomo		Apple
iPhone 11	docomo		Apple
iPhone 11 Pro	docomo		Apple
iPhone 11 Pro Max	docomo		Apple
iPad Air (第3世代)	docomo		Apple
iPad mini (第5世代)	docomo		Apple
iPad Pro (11インチ)	docomo		Apple
iPad Pro (12.9インチ)(第3世代)	docomo		Apple
iPhone XR	docomo		Apple
iPhone XS	docomo		Apple
iPhone XS Max	docomo		Apple
iPad 第6世代	docomo		Apple
iPhone 8	docomo		Apple
iPhone 8 Plus	docomo		Apple
iPad Pro (10.5インチ)	docomo		Apple
iPad Pro (12.9インチ)(第2世代)	docomo		Apple
iPad 第5世代	docomo		Apple
iPhone 7	docomo		Apple
iPhone SE	docomo		Apple
d-41A	docomo	dtab	SHARP
SH-51A	docomo	AQUOS R5G	SHARP
SH-01M	docomo	AQUOS zero2	SHARP
SH-02L	docomo	AQUOS ケータイ	SHARP
SH-02M	docomo	AQUOS sense3	SHARP
SH-04L	docomo	AQUOS R3	SHARP
SH-01L	docomo	AQUOS sense2	SHARP
SH-03K	docomo	AQUOS R2	SHARP
SH-01K	docomo	AQUOS sense	SHARP

# USB動作確認機種一覧表

端末名	キャリア	ニックネーム	メーカー
SH-03J	docomo	AQUOS R	SHARP
SH-01F	docomo	AQUOS PHONE ZETA	SHARP
SH-01G	docomo	AQUOS ZETA	SHARP
SH-01H	docomo	AQUOS ZETA	SHARP
SH-02E	docomo	AQUOS PHONE ZETA	SHARP
SH-02G	docomo	Disney Mobile on docomo	SHARP
SH-02H	docomo	AQUOS Compact	SHARP
SH-02J	docomo	AQUOS EVER	SHARP
SH-03G	docomo	AQUOS ZETA	SHARP
SH-04E	docomo	AQUOS PHONE EX	SHARP
SH-04F	docomo	AQUOS ZETA	SHARP
SH-04G	docomo	AQUOS EVER	SHARP
SH-04H	docomo	AQUOS ZETA	SHARP
SH-05G	docomo	AQUOS PAD	SHARP
SH-06E	docomo	AQUOS PHONE ZETA	SHARP
SH-08E	docomo	AQUOS PAD	SHARP
SO-52A	docomo	Xperia 5 II	SONY
SO-41A	docomo	Xperia 10 II	SONY
SO-51A	docomo	Xperia 1 II	SONY
SO-01M	docomo	Xperia 5	SONY
SO-03L	docomo	Xperia 1	SONY
SO-02L	docomo	Xperia Ace	SONY
SO-01L	docomo	Xperia XZ3	SONY
SO-04K	docomo	Xperia XZ2 Premium	SONY
SO-05K	docomo	Xperia XZ2 Compact	SONY
SO-03K	docomo	Xperia XZ2	SONY
SO-02K	docomo	Xperia XZ1 Compact	SONY
SO-04J	docomo	Xperia XZ Premium	SONY
SO-03J	docomo	Xperia XZs	SONY
SO-01E	docomo	Xperia AX	SONY
SO-01F	docomo	Xperia Z1	SONY
SO-01G	docomo	Xperia Z3	SONY
SO-01J	docomo	Xperia XZ	SONY
SO-02E	docomo	Xperia Z	SONY
SO-02F	docomo	Xperia Z1 f	SONY
SO-02G	docomo	Xperia Z3 Compact	SONY
SO-02H	docomo	Xperia Z5Compact	SONY
SO-02J	docomo	Xperia X Compact	SONY
SO-03D	docomo	Xperia acro HD	SONY
SO-03F	docomo	Xperia Z2	SONY
SO-03G	docomo	Xperia Z4	SONY
SO-03H	docomo	Xperia Z5 Premium	SONY
SO-04E	docomo	Xperia A	SONY
SO-04F	docomo	Xperia A2	SONY
SO-04G	docomo	Xperia A4	SONY
SO-04H	docomo	Xperia X Performance	SONY
SO-05G	docomo	Xperia Z4 Tablet	SONY
SC-42A	docomo	Galaxy A21	Samsung
SC-51A	docomo	Galaxy S20 5G	Samsung
SC-41A	docomo	Galaxy A41	Samsung
SC-52A	docomo	Galaxy S20+ 5G	Samsung
SC-02M	docomo	Galaxy A20	Samsung
SC-01M	docomo	Galaxy Note10+	Samsung
SC-03L	docomo	Galaxy S10	Samsung
SC-04L	docomo	Galaxy S10+	Samsung
SC-02L	docomo	Galaxy Feel2	Samsung
SC-01L	docomo	Galaxy Note9	Samsung
SC-02K	docomo	Galaxy S9	Samsung

# USB動作確認機種一覧表

端末名	キャリア	ニックネーム	メーカー
SC-03K	docomo	Galaxy S9+	Samsung
SC-01K	docomo	Galaxy Note8	Samsung
SC-04J	docomo	Galaxy Feel	Samsung
SC-02J	docomo	Galaxy S8	Samsung
SC-03J	docomo	Galaxy S8+	Samsung
SC-01F	docomo	GALAXY Note 3	Samsung
SC-01H	docomo	Galaxy Active neo	Samsung
SC-02E	docomo	GALAXY Note II	Samsung
SC-02F	docomo	GALAXY J	Samsung
SC-03E	docomo	GALAXY S III $\alpha$	Samsung
SC-03G	docomo	GALAXY Tab S 8.4	Samsung
SC-04E	docomo	GALAXY S4	Samsung
SC-04F	docomo	GALAXY S5	Samsung
SC-04G	docomo	Galaxy S6 edge	Samsung
SC-05G	docomo	Galaxy S6	Samsung
SC-06D	docomo	GALAXY S III	Samsung
F-51A	docomo	arrows 5G	富士通
F-41A	docomo	arrows Be4	富士通
F-03L	docomo	arrows ケータイ	富士通
F-02L	docomo	arrows Be3	富士通
F-01L	docomo	らくらくスマートフォン me	富士通
F-04K	docomo	arrows Be	富士通
F-03K	docomo	らくらくスマートフォン me	富士通
F-02K	docomo	arrows Tab	富士通
F-05J	docomo	arrows Be	富士通
F-01F	docomo	ARROWS NX	富士通
F-01H	docomo	arrows Fit	富士通
F-01J	docomo	arrows NX	富士通
F-02E	docomo	ARROWS X	富士通
F-02G	docomo	ARROWS NX	富士通
F-02H	docomo	arrows NX	富士通
F-03F	docomo	Disney Mobile on docomo	富士通
F-03H	docomo	arrows SV	富士通
F-04G	docomo	ARROWS NX	富士通
F-04H	docomo	arrows Tab	富士通
F-04J	docomo	らくらくスマートフォン4	富士通
F-05F	docomo	ARROWS NX	富士通
F-06E	docomo	ARROWS NX	富士通
L-41A	docomo	LG style3	LG
L-51A	docomo	LG V60 ThinQ 5G	LG
L-01L	docomo	LG style2	LG
L-03K	docomo	LG style	LG
DM-01K	docomo	Disney Mobile on docomo	LG
L-01K	docomo	V30+	LG
DM-01G	docomo	Disney Mobile on docomo	LG
DM-02H	docomo	Disney Mobile on docomo	LG
L-01J	docomo	V20 PRO	LG
Nexus 5X	docomo		LG
HW-02L	docomo	HUAWEI P30 Pro	HUAWEI
d-02K	docomo	dtab Compact	HUAWEI
HW-01K	docomo	HUAWEI P20 Pro	HUAWEI
d-01K	docomo	dtab	HUAWEI
d-01J	docomo	dtab Compact	HUAWEI
d-01G	docomo	dtab	HUAWEI
d-02H	docomo	dtab Compact	HUAWEI
Google Pixel 3a	docomo		Google
Pixel 3	docomo		Google
Pixel 3 XL	docomo		Google

# USB動作確認機種一覧表

端末名	キャリア	ニックネーム	メーカー
Z-01K	docomo	M	ZTE
MO-01K	docomo	MONO	ZTE
MO-01J	docomo	MONO	ZTE
KY-01L	docomo	カードケータイ	京セラ
N-06E	docomo	MEDIAS X	NEC
P-03E	docomo	ELUGA P	パナソニック
iPad Air	SoftBank		Apple
iPad Air 2	SoftBank		Apple
iPad mini (Wi-Fi+Cellular)	SoftBank		Apple
iPad mini 3	SoftBank		Apple
iPad mini 4	SoftBank		Apple
iPad mini Retinaディスプレイモデル	SoftBank		Apple
iPad Pro (Wi-Fi+Cellular)	SoftBank		Apple
iPad 第4世代 (Wi-Fi+Cellular)	SoftBank		Apple
iPhone 5	SoftBank		Apple
iPhone 5c	SoftBank		Apple
iPhone 5s	SoftBank		Apple
iPhone 6	SoftBank		Apple
iPhone 6 Plus	SoftBank		Apple
iPhone 6s Plus	SoftBank		Apple
901SH	SoftBank	AQUOS sense3 plus	SHARP
A002SH	SoftBank	AQUOS zero5G basic	SHARP
A001SH	SoftBank	シンプルスマホ5	SHARP
803SH	SoftBank	AQUOS R2 compact	SHARP
801SH	SoftBank	AQUOS zero	SHARP
S5	SoftBank	Android One	SHARP
704SH	SoftBank	シンプルスマホ4	SHARP
S3	SoftBank	Android One	SHARP
701SH	SoftBank	AQUOS R Compact	SHARP
606SH	SoftBank	AQUOS ea	SHARP
302SH	SoftBank	AQUOS PHONE Xx	SHARP
303SH	SoftBank	AQUOS PHONE Xx mini	SHARP
304SH	SoftBank	AQUOS Xx	SHARP
305SH	SoftBank	AQUOS CRYSTAL	SHARP
401SH	SoftBank	シンプルスマホ2	SHARP
402SH	SoftBank	AQUOS CRYSTAL X	SHARP
403SH	SoftBank	AQUOS CRYSTAL 2	SHARP
404SH	SoftBank	AQUOS Xx	SHARP
502SH	SoftBank	AQUOS Xx2	SHARP
506SH	SoftBank	AQUOS Xx3	SHARP
603SH	SoftBank	AQUOS Xx3 mini	SHARP
Google Pixel 4a(5G)	SoftBank		Google
Google Pixel 4a	SoftBank		Google
Google Pixel 4	SoftBank		Google
Google Pixel 3a XL	SoftBank		Google
701SO	SoftBank	Xperia XZ1	SONY
401SO	SoftBank	Xperia Z3	SONY
402SO	SoftBank	Xperia Z4	SONY
501SO	SoftBank	Xperia Z5	SONY
HUAWEI Mate 20 Pro	SoftBank		HUAWEI
704HW	SoftBank	HUAWEI nova lite 2	HUAWEI
HUAWEI Mate 10 Pro	SoftBank		HUAWEI
701HW	SoftBank	MediaPad M3 Lite s	HUAWEI
402HW	SoftBank	MediaPad 10 Link+	HUAWEI
605HW	SoftBank	MediaPad T2 Pro	HUAWEI
Nexus 6P	SoftBank		HUAWEI
801LV	SoftBank	Lenovo TAB5	Lenovo
701LV	SoftBank	Lenovo TAB4	Lenovo

# USB動作確認機種一覧表

端末名	キャリア	ニックネーム	メーカー
501LV	SoftBank	Lenovo TAB2	Lenovo
601LV	SoftBank	Lenovo TAB3	Lenovo
902KC	SoftBank	DIGNO ケータイ3	京セラ
704KC	SoftBank	DIGNO J	京セラ
602KC	SoftBank	DIGNO G	京セラ
404KC	SoftBank	DIGNO U	京セラ
403SC	SoftBank	GALAXY Tab4	Samsung
404SC	SoftBank	Galaxy S6 edge	Samsung
802LG	SoftBank	LG K50	LG
901LG	SoftBank	LG G8X ThinQ	LG
A001ZT	SoftBank	Libero3	ZTE
902ZT	SoftBank	ZTE Axon 10 Pro 5G	ZTE
A001OP	SoftBank	OPPO Reno3 5G	OPPO
801FJ	SoftBank	arrows U	富士通
601HT	SoftBank	HTC U11	HTC
101DL	SoftBank	DELL Streak Pro	DELL
OPPO Reno3 A	Rakuten Mobile	CPH2013	OPPO
Rakuten BIG	Rakuten Mobile	ZR01	Rakuten
Rakuten Mini	Rakuten Mobile		Rakuten
SH-RM15	Rakuten Mobile	AQUOS sense4 lite	SHARP
SH-RM12	Rakuten Mobile	AQUOS sense3 lite	SHARP
arrows RX	Rakuten Mobile		富士通
Galaxy A7	Rakuten Mobile	SM-A750C	Samsung
moto g8	SIMFree		MOTOROLA
Moto Z3 Play	SIMFree		MOTOROLA
Moto G6 Play	SIMFree		MOTOROLA
Moto E5	SIMFree		MOTOROLA
Moto G6	SIMFree		MOTOROLA
Moto G6 Plus	SIMFree		MOTOROLA
Moto X4	SIMFree		MOTOROLA
Moto G5s	SIMFree		MOTOROLA
Moto Z	SIMFree		MOTOROLA
Moto G4 Plus	SIMFree		MOTOROLA
HUAWEI Mate 20 lite	SIMFree		HUAWEI
MediaPad M5 lite	SIMFree		HUAWEI
HUAWEI nova 3	SIMFree		HUAWEI
MediaPad T5	SIMFree		HUAWEI
MediaPad M5 LTE	SIMFree		HUAWEI
HUAWEI Mate 10 lite	SIMFree		HUAWEI
HUAWEI Mate 10 Pro	SIMFree		HUAWEI
honor 9	SIMFree		HUAWEI
HUAWEI P10	SIMFree		HUAWEI
HUAWEI P10 lite	SIMFree		HUAWEI
HUAWEI P10 Plus	SIMFree		HUAWEI
HUAWEI Mate 9	SIMFree		HUAWEI
HUAWEI nova	SIMFree		HUAWEI
HUAWEI P8max	SIMFree		HUAWEI
HUAWEI P9 lite	SIMFree		HUAWEI
MediaPad T2 7.0 Pro	SIMFree		HUAWEI
ZenFone Live (L1)	SIMFree	ZA550KL	ASUS
ZenFone Max Pro (M1)	SIMFree	ZB602KL	ASUS
ZenFone Max (M1)	SIMFree	ZB555KL	ASUS
ZenFone 5Z	SIMFree	ZS620KL	ASUS
ZenFone 5	SIMFree	ZE620KL	ASUS
ZenFone 5Q	SIMFree	ZC600KL	ASUS
ZB570TL	SIMFree	ZenFone Max Plus (M1)	ASUS
ZD553KL	SIMFree	ZenFone 4 Selfie	ASUS
ZS551KL	SIMFree	ZenFone 4 Pro	ASUS

# USB動作確認機種一覧表

端末名	キャリア	ニックネーム	メーカー
ZE554KL	SIMFree	ZenFone 4	ASUS
ZS571KL	SIMFree	ZenFone AR	ASUS
ZC553KL	SIMFree	ZenFone 3 Max	ASUS
ZE552KL	SIMFree	ZenFone 3	ASUS
ZE601KL	SIMFree	ZenFone 2 Laser	ASUS
FTJ17C00	SIMFree	Priori 5	FREETEL
FTJ17A00	SIMFree	REI 2 Dual	FREETEL
FTJ152B-Priori3S LTE	SIMFree	Priori3S LTE	FREETEL
FTJ161B-REI	SIMFree	SAMURAI REI	FREETEL
Reno 10x Zoom	SIMFree		OPPO
AX7	SIMFree		OPPO
Find X	SIMFree		OPPO
R11s	SIMFree		OPPO
SH-M07	SIMFree	AQUOS sense plus	SHARP
SH-M04	SIMFree	AQUOS	SHARP
Mi Note 10 Lite	SIMFree		Xiaomi
Mi Note 10	SIMFree		Xiaomi
Xperia 8 Lite	SIMFree	J3273	SONY
TCL 10 5G	SIMFree		TCL
arrows M05	SIMFree		富士通
Essential phone	SIMFree	PH-1	Essential
HTC U12+	SIMFree		HTC
g08	SIMFree	View Prime	Wiko
BLADE V770 (UQ mobile)	SIMFree		ZTE
A001KC	Y!mobile	かんたんスマホ2	京セラ
S6	Y!mobile	Android One	京セラ
705KC	Y!mobile	かんたんスマホ	京セラ
S4	Y!mobile	Android One	京セラ
X3	Y!mobile	Android One	京セラ
S2	Y!mobile	Android One	京セラ
503KC	Y!mobile	DIGNO E	京セラ
S7	Y!mobile	Android One	SHARP
X1	Y!mobile	Android One	SHARP
403SH	Y!mobile	AQUOS CRYSTAL Y2	SHARP
404SH	Y!mobile	AQUOS Xx-Y	SHARP
507SH	Y!mobile	Android One	SHARP
X4	Y!mobile	Android One	SHARP
HUAWEI P30 lite	Y!mobile		HUAWEI
503HW	Y!mobile	LUMIERE	HUAWEI
A002OP	Y!mobile	OPPO Reno3 A	OPPO
901ZT	Y!mobile	Libero S10	ZTE
902SO	Y!mobile	Xperia 8	SONY
X5	Y!mobile	Android One	LG
X2	Y!mobile	Android One	HTC
Nexus 6	Y!mobile		MOTOROLA
FXC-5A	other	イオンスマホ 第2弾	geanee

(2021年)