

1

J·WIDE SLIMシリーズ配線器具

操作板 シングル マークなし

片切用 WJN-S1 ¥85	3路・4路用 WJN-S ¥85	表示灯付 WJN-GS ¥145

操作板 シングル マーク付

片切用 WJN-MS1-WPW ¥170	3路・4路用 WJN-MS-WPW ¥170	表示灯付 WJN-MGS-WPW ¥230

操作板 ダブル マークなし

片切用 WJN-D1 ¥85	3路・4路用 WJN-D ¥85	表示灯付 WJN-GD ¥145

操作板 ダブル マーク付

片切用 WJN-MD1-WPW ¥170	3路・4路用 WJN-MD-WPW ¥170	表示灯付 WJN-MGD-WPW ¥230

操作板 トリプル マークなし

片切用 WJN-T1 ¥85	3路・4路用 WJN-T ¥85	表示灯付 WJN-GT ¥145

操作板 トリプル マーク付

片切用 WJN-MT1-WPW ¥170	3路・4路用 WJN-MT-WPW ¥170	表示灯付 WJN-MGT-WPW ¥230

**操作板 電子式遅れスイッチ用
シングル マークなし**

遅れスイッチ用 WJN-GS-DF ¥250	一時点灯用 WJN-GS-DM ¥250
切 遅れて切れます 入 	点灯後自動的に消えます

**操作板 電子式遅れスイッチ用
シングル マーク付** **操作板 電子式遅れスイッチ用
ダブル マーク付**

遅れスイッチ用 WJN-MGS-DF-WPW ¥340	遅れスイッチ用 WJN-MGD-DF-WPW ¥340
切 遅れて切れます 入 	切 遅れて切れます 入

**操作板 電子式遅れスイッチ用
ダブル マークなし**

遅れスイッチ用 WJN-GD-DF ¥250	一時点灯用 WJN-GD-DM ¥250	ブランクアダプタチップ WJA-0T ¥100
切 遅れて切れます 入 	点灯後自動的に消えます 	ロータリスイッチ や調光スイッチな どの空きスペース (上または下)を 埋めるときに使用 します。

コンセント用アダプタチップ

ブランク用 WJA-0 ¥68	1口用 WJA-1 ¥68	2口用 WJA-2 ¥68	3口用 WJA-3 ¥68	1口用 WJA-4T ¥68	2口用 WJA-5T ¥68

操作板 シングル マーク付 スクエアタイプ




片切用 QWN-MS1-WPW ¥180	3路・4路用 QWN-MS-WPW ¥180	表示灯付 QWN-MGS-WPW ¥240	遅れスイッチ用 QWN-MGS-DF-WPW ¥340
			




操作板 ダブル マーク付 スクエアタイプ

片切用 QWN-MD1-WPW ¥180	3路・4路用 QWN-MD-WPW ¥180	表示灯付 QWN-MGD-WPW ¥240	遅れスイッチ用 QWN-MGD-DF-WPW ¥340
			

操作板 トリプル マーク付 スクエアタイプ

片切用 QWN-MT1-WPW ¥180	3路・4路用 QWN-MT-WPW ¥180	表示灯付 QWN-MGT-WPW ¥240
		

比較用姿図 片切用	WJN-S1 	WJN-MS1-WPW 	QWN-MS1-WPW 
--------------	---	--	--

比較用姿図 表示灯用	WJN-GS 	WJN-MGS-WPW 	QWN-MGS-WPW 
---------------	---	--	--

