

資料ページ



2022年12月 内線規程改定	360 - 363
配線器具の寿命	364
安全に関するご注意	365
都市機構電気設備標準詳細設計図集(令和3年度版)と 神保電器製品型番対照表	366 - 375
シーラー一覧表	376 - 377
取扱説明書一覧表	378
印刷文字入り操作板一覧表	379 - 381
プレート継枠・露出ボックス一覧	382 - 383
各種一覧表	384
さし込プラグ・コードコネクタコード穴径一覧表	
キャブタイヤケーブルの仕上り外径および許容電流表	
キャブタイヤコード(丸形)の仕上り外径および許容電流表	
使用上のご注意	385
125V-15A・20A兼用コンセント 取扱いについて	385
ねじ端子電線接続について	385
埋込連用スイッチ 接続取付時の使用電流について	386
棒状圧着端子の使用条件	387
調光範囲設定機能について	388
ライトコントロールスイッチ負荷容量について	388
白熱灯用調光器対応形LEDランプについて	388
ライトコントロールスイッチの配線例	389
ライトコントロールスイッチ施工、ご使用上のご注意	
調光範囲設定について	390 - 421
白熱電球をLED電球に置換える場合のご注意	422 - 424
機能付照明器具とチェック用スイッチ4Aタイプについて ...	425
蛍光灯負荷 ガイドランプの点灯状態について	425
ガイドランプ付スイッチ 使用上のご注意	426
スイッチOFF時 テスターでの測定電圧について	427
抜止コンセントについて	427
壁用 感熱センサスイッチ 2箇所結線例	
(JEC-BN-PAS-1)	428
壁用 感熱センサスイッチ 2箇所結線例	
(JEC-BN-PAS-3)	428
壁用 感熱センサスイッチ 2線式結線例 連続点灯	
(JEC-BN-PAS-3)	429
壁用 感熱センサスイッチ 2線式結線例 一時点灯	
(JEC-BN-PAS-3)	430
感熱センサ用ロータリスイッチ	
感熱センサスイッチとの組み合わせ配線例	431
パイロットランプ 使用方法	432
分離器 動作説明	432
照光式コール用ボタン(一般用・低電流用)	
適用電圧・電流	433
コールボタン4線式タイプ 2線式使用時 結線例	433
生産終了品とその後継品	434 - 435